### Назначение

Это руководство по применению отвечает на довольно распространённый вопрос «как подключиться к ППК если у меня обычный интернет?».

Здесь описывается настройка соединения с ППК-Е, ППК-Т (любого ППК с Ethernet) через сеть интернет через WEB интерфейс, конфигуратор или PM-3.

Кроме того рассмотрены сценарии работы когда ППК-Е сам подключается к выделенному серверу с РМ-3 через интернет.

## Используемое оборудование

Здесь перечисляется используемое оборудование и программное обеспечение

Название	Дополнительная информация
ППК-Е	Любой ППК с Ethernet
Маршрутизатор (Роутер)	Маршрутизатор который используется для подключения к сети
	интернет. Это может быть самый обычный бюджетный, домаш-
	ний маршрутизатор типа Dlink, Zyxel, Netgear, Asus, Upvel и т д.
Компьютер	Компьютер, с которого осуществляется связь с ППК, это также
	может быть смартфон или планшет если доступ осуществляется
	по WEB

### Описание

Предполагаемый сценарий использования:

- ППК подключен к домашней сети Ethernet или к сети предприятия, далее эта сеть будет называться локальной.
- Все устройства в локальной сети подключаются к интернету через Маршрутизатор.
- Этот маршрутизатор имеет WAN порт, куда подключается кабель провайдера интернета, и LAN порт (скорее всего не один), куда подключаются все остальные устройства. На стороне WAN порта маршрутизатор получает IP адрес выдаваемый провайдером, а на стороне LAN порта у него серый IP адрес который все устройства в локальной сети используют в качестве шлюза по умолчанию.
- IP адреса в локальной сети обычно начинаются на **192.168.** х.х. **172.16.** х.х. или **10.** х.х.х. - это так называемые **серые IP** адреса (также называются как частные или приватные) которые, не используются в сети интернет, а применяются только в локальных сетях.

Типичная схема:



РП 108

## Настройки ППК в локальной сети

Прежде всего, задайте правильные сетевые настройки ППК для работы в локальной сети, в которой он находится:

- Ограничьте **диапазон DHCP** адресов выдаваемых маршрутизатором так, чтобы он не пересекался с IP адресом ППК.
- Задайте **IP** адрес самого ППК, он должен входить в одну и ту же сеть с IP адресом маршрутизатора в LAN сегменте.
- Затем задайте маску подсети у ППК, она должна быть такая же, как у маршрутизатора на LAN интерфейсе.
- В качестве **шлюза по умолчанию** в сетевых настройках ППК укажите IP адрес маршрутизатора на LAN порту.

# Настройка белого IP

На самом деле IP адрес на стороне WAN выдаваемый провайдерами в большинстве случаев настоящий **белый IP** (реальный IP). Узнать что он белый очень просто, достаточно просто посмотреть, что выданный IP адрес не начинается с серых номеров (которые перечислены выше) на WEB интерфейсе маршрутизатора.

Проблема в том, что этот IP адрес выдается провайдером динамически, и завтра он может быть уже другой. Как сделать так, чтобы всегда знать адрес своего маршрутизатора? Есть несколько решений данной проблемы:

- Провайдеры за дополнительную плату в месяц выдают статический IP адрес. На статический IP вы также можете настроить купленное доменное имя второго уровня типа www.myflat.ru на своем DNS-хостинге, но этот вопрос выходит за рамки данного руководства.
- Услуга динамического DNS (DDNS), многие маршрутизаторы её поддерживают и умеют работать с сервисами типа www.dyndns.com или www.noip.com. Данный сервис отслеживает, какой сейчас IP адрес выдан провайдером и автоматически соотносит его с доменным именем. С этим вариантом вы всегда можете соединяться по какому-нибудь домену третьего уровня типа myflat.dyndns.com, такой сервис обычно предоставляется бесплатно или относительно недорого. Вы также можете делегировать имеющийся у вас домен второго уровня оператору DDNS (обычно обслуживание такого домена стоит некоторых денег).
- ППК-Е сам будет соединяться с РМ-З из серой сети за маршрутизатором. Такой вариант, конечно, исключает соединение через WEB интерфейс с ППК, но он может быть удобным для различных служб вневедомственной охраны, на пульт центрального наблюдения которой поступают события от объектовой системы безопасности. В таком случае необходимо обеспечить «белый» IP-адрес только дляодного центрального компьютера, а все ППК могут оставаться на «серых» динамических адресах.

Другая проблема заключается в том, что белый IP адрес всего один, и он забирается маршрутизатором. У ППК по-прежнему остается серый адрес, который не виден из интернета. Для решения необходимо воспользоваться функцией «**Перенаправление портов**» или «**Port mapping**». В Port Mapping можно прописать какому из устройств, подключенных на LAN порт маршрутизатора пересылать пакеты, приходящие из интернета. То есть когда из интернета кто-то хочет организовать TCP-соединение с вашим белым IP на порт 80 (HTTP) маршрутизатор не знает какому устройству в локальной сети его адресовать Компьютеру, ноутбуку, Телевизору или допустим ППК-Е. Для этого необходимо задать следующие настройки:

- Если хотите соединятся с ППК-Е по WEB в пропишите в Port Mapping что принимать все входящие соединения TCP у которых фигурирует порт 80 перенаправлять на IP адрес ППК-Е
- Если хотите соединятся с ППК-Е Конфигуратором в пропишите в Port Mapping что принимать все входящие соединения TCP у которых фигурирует порт 2000 перенаправлять на IP адрес ППК-Е

Ещё одной проблемой может быть существование firewall у интернет провайдера или на маршрутизаторе, но он легко настраивается в личном кабинете или в WEB-консоли маршрутизатора. Добавьте исключения для 80 и 2000 порта в настройках firewall.

Для проверки настроек в браузере компьютера подключенного к другому провайдеру (например, с мобильного телефона) введите **http://[Белый IP маршрутизатора]** или прямо доменное имя, если вы настроили динамический DNS или домен второго уровня на статический IP адрес.

#### Пример настройки

Рассмотрим связь с ППК через интернет на примере провайдера Билайн, и маршрутизатора Upvel по шагам:

1. Подключите услугу статического IP адреса (здесь она стоит 130 рублей в месяц) Пример WEB страницы состояния маршрутизатора Upvel подключенного к провайдеру Билайн:



Как видите IP адрес 78.107.251.167 не начинается на 192.168.x.x, 172.16.x.x или 10.x.x.x следовательно он белый. Убедиться в этом можно просто выполнив команду ping 78.107.251.167 с компьютера, подключенного к другому провайдеру, например через 3g модем.

2. Зайдите в LAN настройки маршрутизатора и ограничьте диапазон выдаваемых сервером DHCP адресов с 192.168.10.2~192.168.10.255 к примеру на 192.168.10.2~192.168.10.200.



Теперь мы может использовать диапазон 192.168.10.201~192.168.10.255 для присвоения статического адреса ППК.

- 3. Затем задайте сетевые настройки ППК, к примеру
  - а. IP адрес 192.168.10.222
  - b. Маска 255.255.255.0 (как у маршрутизатора на картинке выше)
  - с. Шлюз 192.168.10.1 (он же IP адрес маршрутизатора в локальной сети)

Области	Журнал	Консоль	Настройки
Конфигурир	ование - Сет	евые настро	йки - IP адрес
IP адрес	192.168.10.2	22	
Маска	255.255.255.	0	
Шлюз	192.168.10.1		
Предупреж Возможна по	<b>дение</b> геря связи при	смене сетевы	х настроек.
Применить	]		

4. Настройте перенаправление портов для доступа к ППК через НТТР (80 порт) интерфейс и Подключения конфигуратора на 2000 порт:

& unvel		Wi-F	i po	утер		
CEVEL UP						UR-325
Состояние	😽 Пер	енапр	авле	ние пор	гов	
Wi-Fi сеть						
Маршрутизация	Данная функция автома на соответствующий хо	атически перена ост Вашей покал	равляет зап ьной сети, на	росы определенных іходящийся за межс	етевым экра	интернета аном
Доступ	роутера. Использовать локальной сети за межи почтовый сервер).	данную функция сетевым экранов	о спедует в т вроутера как	ом случае, если Вы ой-либо сервер (нал	хотите созд ример, Web	ать в сервер или
Фильтрация по Р-адресам и номерам портов Фильтрация по МАС-адресам	Перенаправление	O Onen 💌	Вкл			
Фильтрация по URL Перекаправление портов ГМ7	ІР-адрес:	192 . 168 . 10	.222	Диапазон локальных портов:	80	-80
Обнаружение DoS-атак	Протокол:	TCP .	]	Диапазон	80	-80
Сервис	Комментарий:	WEB ITTK	_	hopitos fran.		
and the second second second second					Добавить	Отмена
Доп. настроики		Та	блица филь	трации:		
Доп. настроики Мастер настройки		MOLON I				Удалить
доп. настройки Мастер настройки	Диа IP-адрес лока	альных по	ртов WAN	Протокол Комм	ентарий	

- d. Указываем протокол TCP
- е. затем IP адрес нашего ППК
- f. Задаем диапазон локальных портов (80 80), т.е. на какой ТСР порт ППК будут приходить НТТР соединения
- g. диапазон WAN портов, т.е. какой порт должен писать пользователь в строке браузера чтобы подключится к ППК по НТТР
- h. повторяем операцию для 2000 порта
- 5. Далее открываем браузер на компьютере другого провайдера (или телефоне, подключённом через 3g) и пишем в адресной строке http://78.107.251.167 должна появиться страница авторизации:

78.10	)7.251.	167/login.html	×		
$\leftarrow \Rightarrow$	G	78.107.25	51.167/login.html?	'exit=	☆ =
					^
	Ποι	ьзователь:			
		Пароль:			=
			Войти		
					-

6. Открываем конфигуратор, выбираем подключение к прибору через Ethernet, вводим белый IP маршрутизатора и порт 2000. Нажимаем «Активно» и конфигуратор должен соединится с ППК по адресу 78.107.251.167:

M = # 0	
	ППК-Т 1
Подключение к пр	мбору Конфигурация прибора
Наименование при	ибора: ППК
Серийный номер г	прибора: 500
O COM noot	
💖 Настройки СО	М порта:
Порт:	Скорость:
COM1	- 19200 -
Ethernet	
👌 Настройки eth	ernet:
Доменное имя ил	nu IP: 78.107.251.167
IP-nopm	2000
	Взять из настроек ППК
🗹 Активно 🍘 (Пе	одляхочено)
	ППК-Т с/н 500, сборка 1667
Версия прибора:	ana second se

7. Вместо IP адресов в браузере или конфигураторе можно также указать DNS имя.

#### Несколько ППК в локальной сети

Вариант, когда в локальной сети несколько ППК и всего один белый IP решается также при помощи перенаправления портов, но при этом в адресной строке браузера придется явно указывать номер порта. Для этого на странице Port Mapping настройте для каждого ППК правило, по принципу:

- Входящие соединения на 81 порт перенаправлять на 80 порт IP адреса ППК [1]
- Входящие соединения на 82 порт перенаправлять на 80 порт IP адреса ППК [2]
- Входящие соединения на 80 + N порт перенаправлять на 80 порт IP адреса ППК [N]
- И так далее для каждого ППК в локальной сети, а если нужно соединение через конфигуратор или РМ-3 добавьте по тому-же принципу правила для 2000 порта каждого ППК.

Для соединения со вторым ППК введите в строке браузера http://[Белый IP маршрутизатора]:82

### **RM-3 в режиме сервера**

Когда необходимо организовать пульт центрального наблюдения для нескольких объектов имеющих «обычный интернет», проще сделать так чтобы ППК со всех объектов сами соединялись с выделенным в интернете сервером.



#### Настройка RM-3

Проблема с белым IP или доменным именем RM-3 решается также как и для ППК, см предыдущий раздел описывающий настройку, только с тем отличием что нужно настроить перенаправление порта 14000.

В Консоли администратора РМ-3 необходимо включить прослушивание входящих TCP соединений. Для этого на вкладке модуля интеграции ППК «Рубикон» отметьте галочку «Прослушивать входящие TCP соединения»:

🔀 Консоль 'АРМ Администратора' (Администратор)	
🦀 🔔 Масштаб: 1 🔹	
Структура системы 💌 🖡 🗙	Модуль интеграции ППК "Рубикон" Модуль 🗢 🗙
🕨 🛸 Общие настройки 🔶	RM-3 Server\Модуль интеграции ППК "Рубикон" (Модуль интеграции ППК "Рубикон")
<ul> <li>В Оборудование</li> <li>         RM-3 Server         Модули         Модули         Модули         Модули интеграции ППК "Рубикон"         Модуль консоли         </li> </ul>	Прослушивать входящие ТСР соединения Порт ТСР 14000 Введите порт для приема входящих соединений (на этом компьютере) по протокову ТСР. Примененск когда используется соединение через GPRS модем и других случаек когда ППК "Рубикон" сам инициирует соединение с РМ-3.
Модуль ядра [1000001]     Объект охраны     Отчёты	Программное имя ID 0x10A0010000001 Применить Отменить Исполнитель ППК "Рубикон"
Сбросить	

Затем добавьте объектовый ППК в RM-3. На вкладке «Подключение к прибору» выберите режим работы с входящими соединениями «Только входящие» (если вы настроили и знаете белый IP ППК то можно выбрать и режим «Включены»).

	ибора ППК	
настройки	RM-3 Server\ППК-Е (ППК "Рубикон")	
е Подключение н	к прибору Конфигурация прибора	
и Наименование	прибора: ППК-Е	
Серийный ном	ер прибора: 554	
оаны		
💎 Настройки	COM порта:	
Порт:	Скорость:	
COM1	* 19200 *	
O Ethernet		
р Настроики	etherhet:	
доменное им		
ІР-порт:	0	
	ра Взять из настр	ооек I II IK Ethernet
Входящие с	соединения	
Включены	Для настройки входящих соединений пере объекта Мариании ПРК Ребикание в развитие в развитие в развитие и развитие в развитие в развитие в	йдите в настройку
Оправление по	одящие	зделе модули.
Время в компь	ютере: 19.08.2013 14:37:23	
	Синхронизировать	
Время в прибо	pe:	
	Загрузить конфигурацию с диска	
	Сохранить конфигурацию на диск	
	Сохранить конфигурацию на диск	
Версия:	Сохранить конфигурацию на диск	
Версия:	Сохранить конфилурацию на диск	
Версия:	Сохранить конфигурацию на диск	
Версия:	Сохранить конфигурацию на диск	
Версия:	Сохранить конфигурацию на диск Имя ID 0x10A001801000001	Применить Отмени

После этого нажмите галочку активно (или после настройки ППК).

#### Настройка ППК

Первый этап настройки ППК нужно проводить на объекте, т.к. мы не можем с ним соединиться через интернет если у него нет белого IP. В локальной сети войдите в WEB консоль ППК и задайте IP адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию (см <u>Настройки ППК в локальной сети</u>). Затем откройте раздел Конфигурирование - Сетевые настройки - Удаленный сервер и задайте следующие настройки:

- Режим Активен, т.е. ППК всегда будет пытаться соединится с удаленным сервером и такое соединение будет считать главным.
- Домен или IP-адрес задайте домен или IP адрес сервера PM-3, в том случае если это доменное имя необходимо также задать DNS сервера, которые выдаст ваш провайдер (иногда можно указать в качестве DNS адрес маршрутизатора в локальной сети). Если задан IP адрес в полях DNS серверов оставить значения по умолчанию 0.0.0.0.
- ТСР порт порт RM-3 сервера на который будут соединятся все объектовые ППК. По умолчанию 14000, но можно изменить на другой, только не забыть поменять его также в PM-3.
- Таймаут обрыва связи время в течении которого от сервера РМ-3 на ППК не пришло ни одного пакета, после чего ППК фиксирует обрыв связи и переподключение.
- Интервал опроса, мс влияет на скорость прохождения тревоги и объем трафика. По умолчанию выставлена максимальная скорость 100 мс (значения ниже не принесут эффекта). Имеет смысл изменять если у провайдера идет учет потребления трафика и он достаточно дорогой (например если маршрутизатор работает через 3g модем).

Области	Журнал	Консоль	Настрой	ки	
Конфигуриро	вание - Сет	евые настроі	іки - Удале	енный	серв
Режим		активен	•		
Домен или IP-а	дрес	12.34.56.78			
ТСР порт		14000			
Таймаут обрыв	а связи, мс	300000			
Интервал опро	са, мс	100			
DNS 1		0.0.0.0			
DNS 2		0.0.0.0			
Предупрежд Возможна поте	ение ря связи при	и смене сетевы:	к настроек.		
Применить					

После нажатия кнопки применить ППК сразу будет пытаться соединиться с PM-3 по заданному IP адресу. Если соединение успешно, то значок ППК в PM-3 загорится зеленым цветом.