

**СЕМИНАР:**  
**ТЕМА №4. «ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПОДСИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПО RM-3»**

**1 день.**

**1. Общие сведения о программном обеспечении «RM-3».**

- 1.1 Основные возможности
- 1.2 Системные требования
- 1.3 Необходимые программные компоненты для установки RM-3.
- 1.4 Инсталляция RM-3
- 1.5 Конфигурирование RM-3
- 1.6 Возможные проблемы при установке RM-3
- 1.7 Программа MDStorage – мастер архива данных.
- 1.8 Запуск RM-3
- 1.9 Лицензирование
- 1.10 Консоль «АРМ Администратора»

**2 день**

**2. Особенности настройки БЦП «P-08» через «RM-3».**

- 2.1 Добавление (создание) БЦП
- 2.2 Редактор БЦП
- 2.3 Объекты конфигурирования БЦП (зоны, сетевые устройства, технические средства, группы, пользователи, программы «Рубеж Скрипт», уровни доступа, временные зоны)
- 2.4 Конфигурирование объекта обслуживания
- 2.5 Создание графических планов. Добавление визуализаторов на план. Добавление, редактирование площадных, текстовых визуализаторов.

**3 день**

**3. Видеоподсистема «RM-3»**

- 3.1 Конфигурирование видеоподсистемы.
- 3.2 Добавление видеоустройства или видеоплаты. Поиск, добавление, конфигурирование ONVIF – видеоустройств
- 3.3 Настройки видеоканала.
- 3.4 Дополнительные настройки видеоканала.
- 3.5 Связь видеоканалов с техническими средствами.
- 3.6 Состояние видеоканала в дереве объектов.
- 3.7 Настройка АРМ Видеонаблюдения / Работа с видеообластями.
- 3.8 Видеообласть. Набор видеообластей.
- 3.9 Отображение набора видеообластей. Тревожные видеообласти.
- 3.10 Проигрыватель видеоархива.