

## Модуль резервирования источников питания МРИП-01

Этикетка  
НЛВТ.566111.002 ЭТ

### 1. Назначение

МРИП-01 предназначен для параллельного подключения четырех источников питания (ИП) к одной нагрузке и служит для резервирования ИП потребляемой нагрузки. В качестве ИП применяются источники бесперебойного питания типа ИБП-1200, ИБП-2400, ИБП-1224 и т.п., входящие в состав интегрированной системы безопасности ИСБ «ИНДИГИРКА» НЛВТ.425513.111 ТУ.

Конструктивно МРИП-01 предназначен для крепления на стену.

### 2. Основные технические характеристики

МРИП-01 содержит – два входа для подключение двух источников питания и выход для подключения нагрузки.

По степени защищенности от воздействия окружающей среды в соответствии с ГОСТ 14254-96 конструкция обеспечивает степень защиты оболочки –IP65.

№	Наименование	Значение
1	Количество входов для подключения ИП	2
2	Диапазон входного напряжения, В	10 ... 30
3	Максимальный ток по каждому входу А, не более	10
4	Максимальный ток выхода при резервировании, А, не более	10
5	Падение напряжения на модуле, В, не более	0,7
6	Диапазон рабочих температур, °С	-50...+50
7	Относительная влажность воздуха при температуре + 40°С (без конденсации влаги), не более	93
8	Габаритные размеры, мм, не более(без гермовводов)	149,8x100,2x35,6
9	Масса, кг, не более	0,1

### 3. Гарантийный срок эксплуатации

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

### 4. Сведения об изготовителе

ООО «ВИКИНГ», Россия, 105173, г. Москва, ул. Девятого Мая, дом 12Б.  
т./ф.: (495) 542-41-70, (495) 542-41-80, <http://www.sigma-is.ru> .

### 5. Схема подключения, конструкция, размеры.

